IR238MR

Casque Infrarouge sans fil

2 canaux rechargeable

REMERCIEMENTS

Merci d'avoir choisi un produit EUROPSONIC. Ce produit a été soigneusement vérifié par un contrôle qualité avant son envoi. Une utilisation correcte prolongera la performance et la durée de vie sur des années. Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

ATTENTION : Il est indispensable de lire ce manuel avant la première utilisation.

Garantie : Cet appareil bénéficie de la garantie **EUROPSONIC** selon les termes de nos conditions générales de vente.

Tout appareil ayant subi une intervention ou une modification en dehors du S.A.V. **EUROPSONIC** sera exclu de la garantie.

Modifications : La S.A. **EUROPSONIC** se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires.

Merci d'avoir choisi un produit EUROPSONIC. Ce produit a été soigneusement vérifié par un contrôle qualité avant son envoi. Une installation et une utilisation correcte prolongeront la performance et la durée de vie sur des années. Nous vous recommandons de lire attentivement le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.

Veuillez lire et observer toutes les instructions et remarques contenues dans ce manuel. Conservez le manuel d'origine pour vous y référer dans le futur. Lors du déballage de votre nouveau produit, veuillez premièrement comparer vos articles reçus avec votre commande, deuxièmement vérifiez s'il y a des articles endommagés. Si quelque chose manque ou est endommagé, veuillez ni installer le produit ni l'utiliser, contactez alors immédiatement votre revendeur ou notre service après-vente. Ne jamais essayer de réparer ce produit par vous-même. Ouvrir les couvercles vous expose à des risques de chocs électriques ou à d'autre danger. Prenez un instant pour compléter ci-dessous les informations d'achat du produit. Le numéro de série de ce produit doit se trouver sur son couvercle. Ce numéro de série sera demandé par l'usine lors d'un renseignement ou d'une aide technique.

Précaution d'emploi :

Eviter l'humidité, la poussière et les pièces enfumées.

Ne pas exposer l'appareil au soleil ou à des sources de chaleur pendant de longue période.

Ce dispositif doit également être connecté uniquement à la source d'énergie décrite dans le manuel.

Le lieu de montage doit être correctement ventilé, sans poussière, sec et à l'abri du soleil.

Cet appareil doit être nettoyer seulement avec un chiffon humide après avoir débrancher l'alimentation.

Ne jamais exposer le produit à la pluie ou à l'humidité pour éviter les dangers d'électrocution.

Toute réparation ou entretien doit être effectuer par une personne qualifiée.

Toute installation et réparation doivent être conformes aux lois en vigueur.

Ne pas ouvrir le couvercle, risques de chocs électriques et autres dangers.

Ne rien poser sur le produit qui sera susceptible de se renverser ou de tomber à l'intérieur.

Le matériel a été testé et soumis aux normes CE.

N° DE MODELE.

NO. DE SERIE

DATE D'ACHAT

1. Emetteur
2. Récepteur
3. Chargeur
4. Adaptateur 12V AC/DC pour l'émetteur
5. Adaptateur 6V AC/DC pour le chargeur
6. Casque
7. Batteries 2 x AAA Ni-MH rechargeables

Récepteur et chargeur



A1. Led de charge
A2. Contacts de charge
A3. Contacts de charge
A4. Compartiment batteries
A5. Clip ceinture
A6. Prise 6V DC pour l'adaptateur AC/DC
A7. Contrôle volume
A8. Bouton On/ Off & Sélecteur de canal
A9. Sortie audio 3.5mm JACK

Emetteur

B1. Bouton On/ Off

B2. Prise 12V DC pour l'adaptateur AC/DC

B3. Entrées audio:

"A" 2 RCA

"B" JACK 3.5mm

ALIMENTATION ET BRANCHEMENT

EMETTEUR

1. Reliez l'adaptateur AC/DC à la prise 12V DC du transmetteur.
2. Reliez l'émetteur avec le câble approprié aux sorties AUX ou LINE de la source audio. Vous pouvez utiliser également la sortie casque. Dans ces conditions, ajustez le volume à un bas niveau (5~10%).
3. Branchez l'adaptateur AC/DC à la prise secteur AC 230V.
4. Allumez l'émetteur.

Emplacement de l'émetteur

Les signaux IR sont émis dans une forme conique de 30°. Il est recommandé de placer le transmetteur en position élevée.

Evitez d'utiliser l'émetteur proche d'une fenêtre ou d'un miroir car les signaux auront tendance à passer à travers la vitre ou être réfléchie par le miroir.

Ne placez pas l'émetteur proche d'une source lumineuse importante. Préférez un endroit un peu sombre.

RECEPTEUR

1. Ouvrez le compartiment batteries du récepteur.
2. Insérez 2 x batteries AAA Ni-MH en respectant la polarité.
3. Refermez le compartiment batteries du récepteur.
4. Reliez l'adaptateur AC/DC à la prise 6V DC du chargeur.
5. Branchez le casque à la prise sortie audio 3.5mm du récepteur.

UTILISATION

1. Allumez la source audio reliée à l'émetteur. Si vous êtes branché sur la sortie casque, ajustez le volume à 5-10% du volume global.
2. Allumez l'émetteur.
   Allumez le récepteur et choisissez le canal 1 ou 2.
3. Ajustez le volume à un niveau convenable.
4. Pour éteindre le système, procédez de façon inverse en mettant les appareils sur OFF.

ATTENTION : Ne pas mettre le volume sonore trop élevé car des niveaux sonores importants peuvent être dangereux pour vos oreilles. Faites des pauses régulièrement pour vos oreilles.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fréquences	Infrarouge (840nm) FM 2.3MHz / 2.8MHz
Portée	6-8 mètres en champ libre
Rapport S/B	55dB
Bande passante	30Hz to 18KHz
Distorsion	<1.5%
ALIMENTATION Emetteur Chargeur Récepteur	 DC 12V 200 mA DC 6V 100 mA 3V DC batteries (AAA 1.5V x 2)
EMETTEUR Dimensions (LxHxD)	~ diameter 96 x 21mm
RECEPTEUR Dimensions (LxHxD)	~85 x 53 x 27mm
CHARGEUR Dimensions (LxHxD)	~ 68 x 70 x 37mm
Poids Emetteur Récepteur Chargeur	 250 g (approx) 40 g (approx) 20 g (approx)

www.europsonic.fr

CE

Modifications : La SA EUROPSONIC se réserve le droit d'apporter a tout moment et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'elle jugera nécessaires